## Windows 11 ご利用時の注意点

「APAC シリーズ」の各製品を Windows11 でご利用いただくにあたり、以下のような注意 が必要となりますのであらかじめご了承ください。

## 起動方法

- 「スタートボタン」をクリックください。
- 「すべてのアプリ」をクリックください。
- ③ 「KTC APAC 令和3年版」より利用する製品を選択しクリックしてください。



## APAC-ACE

空調機の選定画面が一部表示されませんので、以下の操作でご利用ください。

## 【Windows10 の場合】

() APAC-ACE 令和3年版 - [ユニット形空気調和機の算定[冷暖房兼用]]				$\times$
ファイル( <u>F)</u> 編集( <u>E</u> ) オフ	* ジョン( <u>O</u> ) ヘルプ ( <u>H</u> )			
物件ファイル名 ACE_R03.ap	aca 物件名 某庁舎			
系統記号 ACU-2	系統名称 ACU-2			
基	本条件 空気状態 冷房 空気状態 暖房 送風量の計算 計算値 (設計値) 選定 空気線図			
	形番 ACU-40 《 > 冷却能力 [kW] 23.4			
	風 量 [m <sup>3</sup> /h] 4000 コイル列数 6 暖房能力 [kW] 29.3			
	風量比= <u>3180</u> = 0.80 風量比に 冷却 0.88 入口空気温度 冷却 1.54			
	4000 よる補止値 加熱 0.84 による補正値 加熱 1.36			
	☆却能力=23.4×0.88×1.54=31.712 31.7 < 56.9			
	加熱能力=29.3×0.84×1.36=33.472 33.5 ≧ 32.5			
	有効加湿量 Gs=1.2 Qs (x5-x4) 再熱熱量 [kW]			
	GS = 1.2×3180×(0.0055-0.0018) [kɛ/h] = 14.1 加湿熱量 [kW]			
	噴霧量 GT [kg/h]  GT=Gs/ η = 14.1/0.40 = 35.3			
	OK         キャンセル			
【Windows11 の場	高合】			

<ul> <li>(î) APAC-ACE 令和3年版 - [ユニット形空気調和機の算定[冷暖房兼用]]</li> <li>ー</li> </ul>					
ファイル( <u>F)</u> 編集( <u>E)</u> オブション( <u>O</u> ) ヘルブ( <u>H</u> )					
	形番 ACU-80 ◀ ▶				
物件ファル名 ACE-R03WIN11.apaca 物件名 某庁舎					
系統記号 ACU-2 系統名称 ACU-2					
基本条件 空気状態 冷房 空気状態 暖房 送風量の計算 計算(	Win11 では形番内の◀▶が表示され				
形番 ACU-80 冷却	ませんが、カーソルを <mark>赤枠内</mark> に移動				
風 量 [m <sup>3</sup> /h] 8000 コイル列数 8 暖房	すると上記のように表示されます。				
風量比= <u>6730</u> = 0.84 <sup>風量比に</sup> 冷却 0.90 よる補正値 加熱 0.87	へ口空気温度 (帝却) 1.26 による補正値 加熱 1.21				
計算	補正後能力				
冷却能力=58.6×0.90×1.26=66.452 加熱能力=65.9×0.87×1.21=69.373	66.5 <mark>&lt;</mark> 89.7 69.4 ≧ 34.2				
有効加湿量 Gs=1.2 Qs (x5-x4)	再熱熱量[kW]				
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	加湿熱量 [kW]   14.4				
噴霧量 GT [kg/h]  GT=Gs/ n = 19.4/1.00=	19.4				
OK         キャンセル					